FERMAPORTA CON ALLARME TA 120 A1

(IT) (MT)
FERMAPORTA CON ALLARME
Istruzioni per l'uso

(PT)
BATENTE DE PORTA COM ALARME
Manual de instruções

(SK) (HU)
DOORSTOP ALARM
Operating instructions

(DE) (AT) (CH)
ALARM-TÜRSTOPPER
Bedienungsanleitung

IAN 88867

(IT)
(PT)

Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto del nuovo apparecchio. È stato acquistato un prodotto di alta qualità. Il manuale di istruzioni è parte integrante del presente prodotto. Esso contiene importanti indicazioni per la sicurezza, l'uso e lo smaltimento. Prima di utilizzare il prodotto, familiarizzarsi con tutte le indicazioni relative ai comandi e alla sicurezza. Utilizzare il prodotto solo come descritto e per i campi d'impiego indicati. Conservare con cura il manuale. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare anche tutta la documentazione relativa.

Uso conforme

Questo fermaporta con allarme è destinato esclusivamente alla sorveglianza di porte in ambito domestico e, grazie al suono di allarme estremamente alto, serve a scoraggiare gli scassinatori. Questo prodotto non è destinato all'impiego commerciale o industriale. Non si assume alcuna responsabilità per i danni derivanti da uso non conforme dell'apparecchio!

Volume della fornitura

- Fermaporta con allarme TA 120 A1
- Pila a bloccо da 9 V
- Le presenti istruzioni per l'uso

Rimuovere tutto il materiale di imballaggio e la pellicola protettiva dall'apparecchio.

Dati tecnici

Tensione di alimentazione	Pila a bloccо da 9 V (6LR61)
Volume dell'allarme	circa 120 dB(A)
Altezza minima dello spiraglio	circa 6 mm
Altezza massima dello spiraglio	circa 30 mm

Indicazioni relative alla sicurezza

ATTENZIONE

Forte suono di allarme! Non esporre l'udito a questo suono per un tempo prolungato, altrimenti si potrebbero subire gravi lesioni all'udito!

- Controllare l'apparecchio prima dell'uso per rilevare eventuali danni visibili. Non mettere in funzione un apparecchio danneggiato o caduto.
- Questo apparecchio non è indicato per l'uso da parte di persone (inclusi bambini) con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive dell'esperienza e/o della conoscenza necessaria, a meno che tali persone non vengano sorvegliate da un responsabile per la sicurezza o abbiano ricevuto indicazioni sull'impiego dell'apparecchio.
- Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Evitare di apportare autonomamente modifiche o cambiamenti all'apparecchio.
- La riparazione dell'apparecchio in periodo di garanzia può avere luogo solo tramite l'assistenza ai clienti autorizzata dal produttore; in caso contrario, in presenza di successivi danni, la garanzia non sarà ritenuta valida.
- Non posizionare l'apparecchio in luoghi direttamente irradiati dal sole. In tal caso, esso potrebbe surriscaldarsi e subire danni irreparabili.
- Proteggere l'apparecchio dall'umidità e dalla penetrazione di liquidi. Non collocare contenitori pieni di liquidi (ad es. vasi) sull'apparecchio.

Avvertenze relative all'uso delle pile

ATTENZIONE

- Non gettare la pila nel fuoco.
- Non cortocircuitare la pila.
- Non tentare di ricaricare la pila.
- Controllare periodicamente la pila. L'acido fuoriuscito dalle pile può causare danni permanenti all'apparecchio.
- Esercitare particolare cautela in presenza di pile danneggiate o deteriorate. Pericolo di ustione chimica! Indossare guanti di protezione.
- Tenere le pile in un luogo inaccessibile ai bambini. In caso di ingestione, consultare immediatamente un medico.
- Rimuovere la pila dall'apparecchio in caso di inutilizzo prolungato dello stesso.

Messa in funzione

- Portare l'interruttore On/Off in posizione "OFF".
- Svitare il coperchio del vano pile sul lato inferiore dell'apparecchio e collegare la pila a bloccо da 9 V.
- Inserire la pila nell'apparecchio e riavvitare il vano pile.
- Per concludere eseguire una prova di funzionamento. A tale scopo, coprire prima la sirena con la mano o con un straccio o simile, per evitare danni all'udito.
- Portare l'interruttore On/Off in posizione "ON" e premere poi la piastra metallica del fermaporta verso il basso finché non suona l'allarme. L'allarme si può interrompere in qualsiasi momento portando l'interruttore On/Off in posizione "OFF".

AVVERTENZA

- Se con l'interruttore in posizione "ON" si accende il LED rosso, è necessario sostituire la pila con una pila nuova dello stesso tipo.

Protezione della porta dall'interno

Collocare il fermaporta direttamente dietro lo spiraglio inferiore, con la punta a cuneo rivolta verso la porta dell'appartamento o della casa. Assicurarsi che la piastra metallica del fermaporta non sia stata già premuta verso il basso.
Portare l'interruttore On/Off in posizione "ON". Se si tenta di aprire la porta dall'esterno, la piastra metallica del fermaporta viene premuta verso il basso e scatta l'allarme. Nel contempo, la porta risulta bloccata per l'intruso grazie alla forma a cuneo del fermaporta.
Se l'allarme non viene interrotto, si arresta automaticamente dopo 1 minuto circa. Quindi il fermaporta è nuovamente pronto per l'uso.

Protezione della porta dall'esterno

Collocare il fermaporta attivato dietro la porta ancora aperta con un piccolo spiraglio e richiudere la porta.
Gli effetti sono analoghi a quelli della protezione della porta dall'interno: tentativo di apertura, bloccо, allarme!
Quando si ritorna all'immobile protetto, aprire appena la porta con cautela.
Spostare di lato il fermaporta e aprire la porta dell'appartamento o della casa come al solito.

Pulizia/Conservazione

ATTENZIONE

- Assicurarsi che durante la pulizia non penetri umidità nell'apparecchio per evitarne l'irreparabile danneggiamento.
- Pulire l'apparecchio con un panno asciutto e morbido.
- Se si prevede di non utilizzare l'apparecchio per un periodo di tempo prolungato, rimuovere la pila e conservarla in un luogo pulito e asciutto privo di irradiazione solare diretta.

Smaltimento

Non smaltire per alcun motivo l'apparecchio assieme ai normali rifiuti domestici. Questo prodotto è soggetto alla Direttiva europea 2012/19/EU-RAEE (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Smaltire l'apparecchio attraverso un'azienda di smaltimento autorizzato o attraverso l'ente di smaltimento comunale. Rispettare le norme attualmente in vigore. In caso di dubbi mettersi in contatto con l'ente di smaltimento competente.

Smaltimento delle pile

Non gettare le pile nel contenitore per i rifiuti domestici. Ogni utente è obbligato per legge a conferire le pile presso un centro di raccolta comunale o di quartiere, oppure a restituirle al commerciante. Questo obbligo è finalizzato allo smaltimento ecologico delle pile. Smaltire le pile solo se scariche.

Garanzia

Questo apparecchio è garantito per tre anni a partire dalla data di acquisto. L'apparecchio è stato prodotto con cura e debitamente collaudato prima della consegna.
Conservare lo scontrino come prova d'acquisto. Nei casi contemplati dalla garanzia, mettersi in comunicazione telefonicamente con il centro di assistenza più vicino. Solo in tal modo è possibile garantire una spedizione gratuita della merce.

AVVERTENZA

- La prestazione della garanzia vale solo per difetti del materiale o di fabbricazione, ma non per i danni da trasporto, danni alle parti soggette a usura o alle parti fragili, come ad es. interruttori o accumulatori.

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico e non a quello commerciale. La garanzia decade in caso di impiego improprio o manomissione, uso della forza e interventi non eseguiti dalla nostra filiale di assistenza autorizzata.

Questa garanzia non costituisce alcun limite ai diritti legali del consumatore. Il periodo di garanzia non viene prolungato dai interventi in garanzia. Ciò vale anche per le parti sostituite e riparate.
I danni e difetti eventualmente presenti già all'atto dell'acquisto devono essere comunicati immediatamente dopo il disimballaggio, e comunque entro e non oltre due giorni dalla data di acquisto. Le riparazioni eseguite dopo la scadenza del periodo di garanzia sono a pagamento.

Assistenza

(IT) **Assistenza Italia**
Tel.: 02 36003201
E-Mail: kompernass@lidl.it
IAN 88867

(MT) **Assistenza Malta**
Tel.: 80062230
E-Mail: kompernass@lidl.com.mt
IAN 88867

Importatore

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com

Introdução

Parabéns pela compra do seu novo aparelho.
Optou por um produto de elevada qualidade.
O manual de instruções é parte integrante deste produto. Este contém indicações importantes para a segurança, utilização e eliminação. Antes de utilizar o produto, familiarize-se com todas as indicações de operação e segurança. Utilize o produto apenas como descrito e nas áreas de aplicação indicadas. Guarde bem este manual. Ao entregar o produto a terceiros, entregue também todos os documentos.

Utilização correta

Este batente de porta com alarme destina-se unicamente à monitorização de portas, para uso privado, e serve para dissuadir intrusos através do seu som de alarme extremamente alto. Este produto não se destina ao uso comercial ou industrial. Não assumimos qualquer responsabilidade por danos resultantes de uma utilização indevida!

Volume de fornecimento

- Batente de porta com alarme TA 120 A1
- Pilha de bloco de 9 V
- Este manual de instruções

Retire todos os materiais da embalagem, bem como a película de proteção do aparelho.

Dados técnicos

Alimentação de tensão	Pilha de bloco de 9 V (6LR61)
Volume do alarme	aprox. 120 dB(A)
Altura mínima da abertura da porta	aprox. 6 mm
Altura máxima da abertura da porta	aprox. 30 mm

Instruções de segurança

ATENÇÃO

Som de alarme alto! A sua audição não deve ser exposta a este som durante um período de tempo prolongado, caso contrário a consequência podem ser danos auditivos graves!

- Antes da utilização, verifique o aparelho quanto a danos exteriores visíveis. Não tente colocar em funcionamento um aparelho avariado ou que tenha sofrido uma queda.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou com falta de experiência e/ou de conhecimento, a não ser que estas sejam supervisionadas por uma pessoa responsável pela sua segurança ou que desta tenham recebido instruções acerca do funcionamento do aparelho.
- As crianças devem ser supervisionadas, de modo a garantir que não brincam com o aparelho.
- Não efetue renovações ou alterações não autorizadas no aparelho.
- A reparação do aparelho dentro do período de garantia deve ser efetuada apenas por um serviço ao cliente autorizado pelo fabricante, caso contrário, extingue-se o direito à garantia no caso de danos subsequentes.
- Não coloque o aparelho em locais expostos à radiação solar direta. Caso contrário, este pode sobreaquecer e ficar irreparavelmente danificado.
- Proteja o aparelho da humidade e da infiltração de líquidos. Não coloque qualquer objeto com líquidos (por ex., jarras) em cima do aparelho.

Indicações relativas ao manuseamento das pilhas

ATENÇÃO

- Não lance a pilha para o fogo.
- Não curto-circuite a pilha.
- Não tente recarregar a pilha.
- Verifique a pilha com regularidade. O ácido derramado da pilha pode causar danos permanentes no aparelho.
- O manuseamento de uma pilha danificada ou que tenha derramado ácido requer uma prudência especial. Perigo de queimaduras químicas! Utilizar luvas de proteção.
- Manter a pilha fora do alcance das crianças. Em caso de ingestão, consultar imediatamente um médico.
- Retire a pilha do aparelho, caso não o pretenda utilizar durante um período prolongado de tempo.

Colocação em funcionamento

- Coloque o interruptor de ligar/desligar na posição "OFF".
- Desaparafuse a tampa do compartimento da pilha no lado inferior do aparelho e insira a pilha de bloco de 9 V.
- Coloque a pilha no aparelho e volte aparafusar a tampa do compartimento da pilha.
- Por fim, efetue ainda um teste de funcionamento. Para isto, cubra primeiro a sirene com a mão ou com um pano, etc. para evitar danos auditivos.
- Coloque o interruptor de ligar/desligar na posição "ON" e pressione a placa metálica do batente da porta para baixo até que o alarme soe. O alarme pode ser interrompido a qualquer momento, colocando o interruptor de ligar/desligar na posição "OFF".

NOTA

- Se o LED vermelho acender na posição do interruptor "ON" é necessário substituir a pilha por uma nova do mesmo tipo.

Proteção da porta a partir do interior

Posicione o batente da porta, com a ponta da cunha direcionada para a porta do apartamento ou da moradia, diretamente atrás da abertura inferior da porta. Certifique-se que a placa metálica do batente da porta não se encontra já pressionada para baixo.
Coloque o interruptor de ligar/desligar na posição "ON". Na tentativa de abrir a porta a partir do exterior, a placa metálica do batente da porta é pressionada para baixo e o alarme é acionado. Simultaneamente, a porta é bloqueada devido à forma da cunha do batente da porta, o que evita a entrada do intruso. Se o alarme não for interrompido, este para automaticamente após aprox. 1 minuto. De seguida, o batente da porta encontra-se novamente operacional.

Proteção da porta a partir do exterior

Coloque o batente da porta ativado atrás da porta que ainda se deve encontrar ligeiramente aberta e feche-a de seguida.
Os efeitos obtidos são os mesmos da proteção da porta a partir do interior: tentativa de abertura, bloqueio, alarme!
Ao regressar ao objeto de segurança, abra a porta cuidadosamente afastando-a um pouco.
Coloque o batente da porta para o lado e abra a porta do apartamento ou da moradia como habitualmente.

Limpeza/Armazenamento

ATENÇÃO

- Certifique-se que, durante a limpeza, não se infiltra humidade no aparelho para evitar danos irreparáveis no mesmo.

- Limpe o aparelho com um pano macio e seco.
- No caso de não utilizar o aparelho durante um período prolongado de tempo, retire a pilha e guarde-o num local limpo e seco sem incidência solar direta.

Eliminação

Nunca deposite o aparelho no lixo doméstico comum. Este produto está sujeito à diretiva europeia 2012/19/EU-WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Elimine o aparelho através de uma instituição de recolha de resíduos autorizada ou através da instituição de recolha do seu município. Tenha em atenção os regulamentos atualmente em vigor. Em caso de dúvida, entre em contacto com a sua instituição de recolha.

Eliminar pilhas

As pilhas não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico. Todos os consumidores devem entregar as pilhas num ponto de recolha da sua freguesia/região ou num estabelecimento comercial. Esta obrigação serve para garantir que as pilhas são eliminadas de modo ecológico. Extregue as pilhas apenas em estado descarregado.

Garantia

Este aparelho possui 3 anos de garantia a partir da data de compra. Este aparelho foi fabricado com o maior cuidado e testado escrupulosamente antes da sua distribuição.
Guarde o talão de compra como comprovativo da compra. No caso de reivindicação da garantia, entre em contacto com o seu ponto de assistência técnica, por telefone. Apenas deste modo pode ser garantido um envio gratuito do seu produto.

NOTA

- A garantia abrange defeitos de material ou de fabrico, e não danos causados pelo transporte, peças de desgaste ou danos em peças frágeis, por ex. interruptores ou baterias.

O produto foi concebido apenas para uso privado e não para uso comercial. A garantia extingue-se no caso de uma utilização incorreta, de uma utilização com o uso de força e de intervenções que não foram efetuadas pela nossa filial de assistência técnica autorizada.
Os seus direitos legais não são limitados por esta garantia. O período de garantia não é prolongado pela utilização do mesma. Isto também se aplica às peças substituídas e reparadas.
Danos e defeitos que possam eventualmente já existir no momento da compra, devem ser imediatamente comunicados após retirar o produto da embalagem, o mais tardar dois dias após a data de compra. Após o fim do período de garantia, as reparações que se fazam estão sujeitas a pagamento.

Assistência Técnica

(PT) **Assistência Portugal**
Tel.: 70778 0005 (0,12 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.pt
IAN 88867

Importador

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com

Introduction

Congratulations on the purchase of your new device. You have decided to purchase a high-quality product. The operating instructions are a constituent of this product. They contain important information with regard to safety, use and disposal. Before using the product, familiarise yourself with all operating and safety instructions. Use this device only as described and only for the specified areas of application. Retain these instructions for future reference. Please also pass these operating instructions on to any future owner(s).

Intended use

This alarmed door stopper is exclusively intended for monitoring doors in private households, and is used for scaring off burglars because of its extremely loud alarm tone. This product is not intended for commercial or industrial use. The warranty does not provide compensation for damage caused by improper use of the device!

Scope of delivery

- Alarmed door stopper TA 120 A1
- 9 V block battery
- This operating manual

Remove all packaging materials and the protective foil from the device.

Technical details

Voltage supply	9 V block battery (6LR61)
Alarm volume	approx. 120 dB(A)
Minimum door gap height	approx. 6 mm
Maximum door gap height	approx. 30 mm

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
DEUTSCHLAND / GERMANY
www.kompernass.com

Versione delle informazioni · Estado das informações
Last Information Update · Stand der Informationen:
03 / 2013 · Ident-No.: TA120A10120I3-2

Safety instructions

CAUTION

Loud alarm tone! Listening to this tone for long periods could cause severe hearing damage!

- Check device for visible external damage before use. Do not use devices that have been damaged or dropped.
- This device is not intended for use by persons (including children) with limited physical, physiological or intellectual abilities or lack of experience and/or knowledge unless they are supervised by a person who is responsible for their safety, or receive instructions from this person on how to use the appliance.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.
- Do not make any unauthorised modifications or alterations to the device.
- Repairs to the device during the warranty period may only be carried out by a customer service department authorised by the manufacturer. Otherwise no additional warranty claims can be considered for subsequent damage.
- Do not place the device in locations that are subject to direct sunlight, as this could lead to overheating and cause irreparable damage.
- Protect the device from moisture and liquid penetration. Do not place any liquid-filled vessels (such as flower vases) on the device.

Information regarding the handling of batteries

CAUTION

- Do not throw the batteries into a fire.
- Do not short-circuit the batteries.
- Do not attempt to recharge the batteries.
- Regularly check the condition of the batteries. Leaking battery acid can cause permanent damage to the device.
- Take special care when handling a damaged or leaking battery. Risk of acid burns! Wear protective gloves.
- Store batteries in a place inaccessible to children. If a battery should be swallowed, seek medical attention IMMEDIATELY.
- If you do not intend to use the device for a long time, remove the batteries.

Initial operation

- Slide the on/off switch to the "OFF" position.
- Unscrew the battery compartment beneath the device and connect the 9 V block battery.
- Insert the battery into the device and screw the battery compartment closed again.
- Then perform a function test. First cover up the siren with your hand or a cloth to avoid damage to your hearing.
- Move the On/Off switch to "ON" and push down the metal plate of the door stopper until the alarm goes off. The alarm can be interrupted at any time by moving the On/Off switch to the "OFF" position.

NOTE

- If the red LED illuminates with the switch in the "ON" position, the battery must be replaced with a new one of the same type.

Protecting the door from the inside

Place the door stopper with the tip of the wedge pointing towards the front door, directly behind the lower door gap. Ensure that the metal plate of the door stopper is not already pressed down.

Move the on/off switch to the position "ON". When an attempt is made to open the door from the outside, the metal plate of the door stopper is pressed down and the alarm is triggered. At the same time, the wedge shape of the door stopper blocks the door. If the alarm tone is not interrupted, it stops automatically after approx. 1 minute. The door stopper is then ready for operation again.

Protecting the door from the outside

Switch on the door stopper and position it behind the door, which should be open a little way, and then close the door.

The effects are the same as when protecting the door from the inside. Opening attempt, blockage, alarm!

When you wish to re-enter the protected property, carefully open the door a little.

Move the door stopper to one side and open the front door as usual.

Cleaning/Storage

CAUTION

- To avoid irreparable damage, ensure that no moisture penetrates the device during cleaning.

- Clean the device with a soft, dry cloth.
- Should you choose not use the device for a longer period, remove the battery and store it in a clean, dry place away from direct sunlight.

Disposal

Do not dispose of the device in your normal domestic waste. This product is subject to the provisions of European Directive 2012/19/EU-WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Dispose of the device through an approved disposal centre or at your community waste facility. Please observe the currently applicable regulations. Please contact your waste disposal centre should you be in any doubt.

Disposing of the batteries

Do not dispose of the batteries in the domestic waste. Every consumer is statutorily obliged to dispose of used batteries at a collecting point in his town /district or at a retail company. This obligation is intended to ensure that batteries are disposed of in an environmentally responsible manner. Dispose of batteries only when they are fully discharged.

Warranty

The warranty provided for this device is 3 years from the date of purchase. This device has been manufactured with care and inspected meticulously prior to delivery.

Please retain your receipt as proof of purchase. In the event of a warranty claim, please contact Customer Service by telephone. This is the only way to guarantee free return of your goods.

NOTE

- The warranty only covers claims for material and manufacturing defects, not for transport damage, wearing parts or for damage to fragile components such as switches and batteries.

This device is intended solely for private use and not for commercial purposes. The warranty is deemed void if this product has been subjected to improper or inappropriate handling, abuse or modifications that were not carried out by one of our authorised service centres.

Your statutory rights are not restricted in any way by this warranty. The warranty period is not prolonged by repairs made under the warranty. This also applies to replaced and repaired parts.

Damage and defects present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking, or no later than two days after the date of purchase. Repairs made after expiry of the warranty period are chargeable.

Service

(GB) **Service Great Britain**
Tel.: 0871 500 720 (£ 0.10/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.co.uk
IAN 88867

(MT) **Service Malta**
Tel.: 80062230
E-Mail: kompernass@lidl.com.mt
IAN 88867

Importer

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Alarm-Türstopper ist ausschließlich für die Überwachung von Türen im Privatgebrauch vorgesehen und dient durch seinen extrem lauten Alarmton der Abschreckung von Einbrechern. Dieses Produkt ist nicht für den gewerblichen oder industriellen Einsatz vorgesehen. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch des Gerätes resultieren, wird keine Gewährleistung übernommen!

Lieferumfang

- Alarm-Türstopper TA 120 A1
- 9 V Blockbatterie
- Diese Bedienungsanleitung

Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial sowie die Schutzfolie vom Gerät.

Technische Daten

Spannungsversorgung	9 V-Blockbatterie (6lR61)
Alarmlautstärke	ca. 120 dB(A)
Minimale Türspalthöhe	ca. 6 mm
Maximale Türspalthöhe	ca. 30 mm

Sicherheitshinweise

ACHTUNG

Lauter Alarmton! Setzen Sie Ihr Gehör diesem Ton nicht über einen längeren Zeitraum aus, da sonst schwere Gehörschäden die Folge sein können!

- Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes oder heruntergefallenes Gerät nicht in Betrieb.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Nehmen Sie keine eigenmächtigen Umbauten oder Veränderungen an dem Gerät vor.
- Eine Reparatur des Gerätes während der Garantiezeit darf nur von einem vom Hersteller autorisierten Kundendienst vorgenommen werden, sonst besteht bei nachfolgenden Schäden kein Garantieanspruch mehr.
- Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, die direkter Sonnenstrahlung ausgesetzt sind. Anderenfalls kann es überhitzen und irreparabel beschädigt werden.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und dem Eindringen von Flüssigkeiten. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände (z.B. Vasen) auf das Gerät.

Hinweise zum Umgang mit Batterien

ACHTUNG

- Werfen Sie die Batterie nicht ins Feuer.
- Schließen Sie die Batterie nicht kurz.
- Versuchen Sie nicht die Batterie wieder aufzuladen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Batterie. Ausgetretene Batteriesäure kann dauerhafte Schäden am Gerät verursachen.
- Im Umgang mit einer beschädigten oder auslaufenden Batterie besondere Vorsicht walten lassen. Verätzungsgefahr! Schutzhandschuhe tragen.
- Batterie für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Verschlucken umgehend einen Arzt aufsuchen.
- Entnehmen Sie die Batterie aus dem Gerät, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen

Inbetriebnahme

- Stellen Sie den Ein/Ausschalter in die Position „OFF".
- Schrauben Sie das Batteriefach auf der Geräteunterseite auf und schließen Sie die 9 V-Blockbatterie an.
- Legen Sie die Batterie in das Gerät ein und verschrauben Sie wieder das Batteriefach.
- Führen Sie zum Abschluss noch einen Funktionstest durch. Decken Sie hierzu zunächst die Sirene mit der Hand oder einem Tuch etc. zur Vermeidung von Hörschäden ab.
- Stellen Sie den Ein/Ausschalter in die Position „ON" und drücken Sie dann die Metallplatte des Türstoppers so weit nach unten, bis der Alarm ertönt. Der Alarm ist jederzeit zu unterbrechen, indem Sie den Ein/Ausschalter in die Position „OFF" stellen.

HINWEIS

- Leuchtet in Schalterstellung „ON" die rote LED, muss die Batterie durch eine neue Batterie des gleichen Typs ersetzt werden.

Türsicherung von innen

Stellen Sie den Türstopper mit der Keilspitze zur Wohnungs- oder Haustür zeigend direkt hinter den unteren Türspalt. Achten Sie darauf, dass die Metallplatte des Türstoppers nicht bereits heruntergedrückt wird.

Stellen Sie den Ein/Ausschalter in die Position „ON".

Bei dem Versuch die Tür von außen zu öffnen wird die Metallplatte des Türstoppers heruntergedrückt und der Alarm ausgelöst. Gleichzeitig ist die Tür aufgrund der Keilform des Türstoppers für den Eindringling blockiert. Wird der Alarm nicht unterbrochen, stoppt dieser nach ca. 1 Minute automatisch. Danach ist der Türstopper wieder einsatzbereit.

Türsicherung von außen

Stellen Sie den eingeschalteten Türstopper hinter die noch einen kleinen Spalt geöffnete Tür und ziehen Sie sie dann zu.

Die Effekte sind wie bei der Türsicherung von innen: Öffnungsversuch, Blockade, Alarm!

Beim Zurückkehren in das gesicherte Objekt öffnen Sie vorsichtig die Tür einen kleinen Spalt.

Stellen Sie den Türstopper zur Seite und öffnen Sie die Wohnungs- bzw. Haustür wie gewohnt.

Reinigung/Lagerung

ACHTUNG

- Stellen Sie sicher, dass bei der Reinigung keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt, um eine irreparable Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.

- Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen, weichen Tuch.
- Sollten Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, entnehmen Sie die Batterie und lagern Sie es an einem sauberen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung.

Entsorgung

Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll. Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU-WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

Batterien entsorgen

Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils oder in der Handel abzugeben. Diese Verpflichtung dient dazu, dass Batterien einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie Batterien nur im entladenen Zustand zurück.

Garantie

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Bitte setzen Sie sich im Garantiefall mit Ihrer Servicestelle telefonisch in Verbindung. Nur so kann eine kostenlose Einsendung Ihrer Ware gewährleistet werden.

HINWEIS

- Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler, nicht aber für Transportschäden, Verschleißteile oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z.B. Schalter oder Akkus.

Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Service

(DE) **Service Deutschland**
Tel.: 01 805 772 023 (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.de
IAN 88867

(AT) **Service Österreich**
Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.at
IAN 88867

(CH) **Service Schweiz**
Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.ch
IAN 88867

Importeur

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
DEUTSCHLAND
www.kompernass.com